




Audi





55.034

Mascherina Radio ISO
Audi A4 sino al 1999



55.038

Mascherina Radio ISO
Audi A3 sino al 1999



55.052

Mascherina Radio ISO
Audi A6 dal 1998
Audi A4 dal 1999 al 2001



55.065

Mascherina Radio ISO
Audi TT
Audi A2



55.077

Mascherina Radio ISO
Audi A4 dal 2001



55.082

Mascherina Radio ISO
Audi A3 dal 2001 al 2003



55.082

Mascherina Radio ISO

Audi A3 dal 2001 al 2003



55.097

Mascherina Radio ISO

Audi A3 dal 2003



55.143

Mascherina Radio Doppio ISO

Audi A3



55.143/TT

Mascherina Radio Doppio ISO
senza travertino

Audi A3



55.143/TT-C

Mascherina Radio Doppio ISO
senza travertino + cornice

Audi A3



55.143/247

Mascherina Radio Doppio ISO
con cassetto basculante

Audi A3



55.143/002

Mascherina Radio Doppio ISO
con cassetto basculante + 5W wireless charger
3 Coils

Audi A3



55.169

Mascherina Radio Doppio ISO

Audi A4 dal 2002



55.169/TT

Mascherina Radio Doppio ISO
senza travertino

Audi A4 dal 2002



55.169/TT-C

Mascherina Radio Doppio ISO
senza travertino + cornice

Audi A4 dal 2002



55.169/247

Mascherina Radio Doppio ISO
con cassetto basculante

Audi A4 dal 2002



55.169/002

Mascherina Radio Doppio ISO
con cassetto basculante + 5W wireless charger
3 Coils

Audi A4 dal 2002



55.170

Mascherina Radio Doppio ISO

Audi A6 dal 2002



55.170/TT

Mascherina Radio Doppio ISO
senza travertino

Audi A6 dal 2002



55.170/TT-C

Mascherina Radio Doppio ISO
senza travertino + cornice

Audi A6 dal 2002



55.170/247

Mascherina Radio Doppio ISO
con cassetto basculante

Audi A6 dal 2002



55.170/002

Mascherina Radio Doppio ISO
con cassetto basculante + 5W wireless
charger 3 Coils

Audi A6 dal 2002



55.181

Mascherina Radio Doppio ISO


Audi A4 dal 2007



55.181/TT

Mascherina Radio Doppio ISO
senza travertino

Audi A4 dal 2007



55.181/TT-C

Mascherina Radio Doppio ISO
senza travertino + cornice

Audi A4 dal 2007



55.181/247

Mascherina Radio Doppio ISO
Con cassetto basculante

Audi A4 dal 2007



55.181/002

Mascherina Radio Doppio ISO
Con cassetto basculante + + 5W wireless
charger 3 Coils

Audi A4 dal 2007



55.226

Mascherina Radio ISO

Audi A1 dal 2010



56.104

Supporto anteriore ø 130 mm

Audi A4



56.105

Supporto posteriore ø 165 mm

Audi A4 sino al 2000



56.120

Supporto anteriore ø 130 mm

Audi A3



CP.56.125

Coppia supporto ø 165 mm

Audi A2

Other CARS:
SEAT - SKODA - VOLKSWAGEN



56.137

Supporto posteriore ø 165 mm

Audi A3 sino al 2003

Audi A4 Avant

Audi A6 sino al 2001

Audi A4 sino al 2001

Audi TT sino al 2003



CP.56.160

Coppia supporto per porte
Anteriori e posteriori \varnothing 165 mm

Audi A4 dal 2001
Audi A4 Avant dal 2000
Audi A3 dal 2003 (anteriore)



56.163

Supporto porte anteriori \varnothing 200 mm

Audi A2 dal 1999

Other CARS:
SEAT - SKODA - VOLKSWAGEN



56.186

Supporto posteriore \varnothing 165 mm

Audi A3 3 porte dal 2005



56.206

Supporto anteriore \varnothing 200 mm


Audi A4 dal 2009
Audi A5 dal 2009



56.207

Supporto posteriore \varnothing 165 mm

Audi A4 dal 2009



CP.56.211/B

Supporto \varnothing 165 mm posteriore

Audi A2

Audi A3

Audi A4

Audi A6 sino al 2001

Audi TT

Other CARS:

ALFA - BMW - FIAT

LANCIA - OPEL - SEAT

SKODA - SUZUKI

TOYOTA - VOLKSWAGEN



56.218

Supporto anteriore \varnothing 200 mm

Audi A3 dal 2013

Audi Q5 dal 2013>

Other CARS:

SEAT



56.221

Supporto posteriore \varnothing 165 mm

Audi A1 dal 2010



56.232

Supporto anteriore \varnothing 165 mm

Audi A1 dal 2010



50.056

Griglia
Audi 80/90



60.003

Kit fascia Doppio ISO per fissaggio radio
Doppio DIN

Audi A3 2003 >



60.004

Kit fascia Doppio ISO per fissaggio radio
Doppio DIN

Audi A4 2002 >



60.005

Kit fascia Doppio ISO per fissaggio radio
Doppio DIN

Audi A4 2007 >



60.006

Kit fascia Doppio ISO per fissaggio radio
Doppio DIN

Audi A6 2002 >