


**55.015**

Mascherina Radio ISO

**Volvo 340**

**Volvo 360**



**55.016**

Mascherina Radio ISO

**Volvo 740**

**Volvo 760**

**Volvo 940**

**Volvo 960**



**55.027**

Mascherina Radio ISO

**Polar 240** dal 1991



### **56.014**

Supporto porte anteriori/posteriori  
ø 130 mm


**Volvo 740**  
**Volvo 760** dal 1989



### **CP.56.061**

Coppia supporti porte anteriori  
ø 130 mm

**Volvo 850** sino al 1996



### **56.070**

Supporto tweeter ø 48 mm

**Volvo S-V 40** sino al 2004



### **CP.56.077**

Coppia supporti porte posteriori  
ø 130 mm

**Volvo 460** dal 1993  
**Volvo 440** dal 1993



### **56.117**

Supporto porte anteriori ø 130 mm

**Volvo S-V 40** sino al 2000



### 56.103

Supporto tweeter  
ø 36/42/48/56 mm

**Volvo 850**  
**Volvo 960**



### 56.121

Supporto tweeter ø 41/48 mm

**Volvo S-V 70** sino al 1999



### CP.56.122

Coppia supporti porte anteriori  
ø 165 mm

**Volvo S-V 70** sino al 2000



### CP.56.123

Coppia supporti porte posteriori  
ø 165 mm

**Volvo S-V 70** sino al 2000



### **CP.50.059**

Coppia griglie porte posteriori  
ø 130 mm


**Volvo 440**  
**Volvo 460**



### **CP.50.063**

Coppia griglie e supporti anteriori  
ø 130 mm


**Volvo 440** sino al 1993  
**Volvo 460** sino al 1993



### **CP.50.078**

Coppia griglie porte anteriori

**Volvo 850**



### **CP.50.079**

Coppia griglie porte posteriori

**Volvo 850**



### **CP.50.083**

Coppia griglie porte anteriori

**Volvo 440** dal 1993  
**Volvo 460** dal 1993



**CP.50.091**

Coppia griglie porte anteriori

**Volvo S-V 40** sino al 2000

